




NB.21, NB.22, NB.23 Nadstawka 120, 140, 160
NB.21, NB.22, NB.23 Shelf unit 120, 140, 160
NB.21, NB.22, NB.23 Надставка 120, 140, 160
NB.21, NB.22, NB.23 Polita 120, 140, 160
NB.21, NB.22, NB.23 Aufsatz 120, 140, 160
NB.21, NB.22, NB.23 Hylly 120, 140, 160
NB.21, NB.22, NB.23 Galda virsmas paplašinājums 120, 140, 160
NB.21, NB.22, NB.23 Надставка до письмового столу 120, 140, 160
















2

OKUCIA / FITTINGS / ФУРНИТУРА / FERONERIE / BESCHLÄGE / KIINNITTIMET/ ФУРНІТУРА/ FURNITŪRA

	Id	pcs.
		1
W8		6
W4	 Ø8x36	6

	Id	pcs.
W14	 Ø7x50	4
W33	 S=4	1

CZĘŚĆI / ELEMENTS / ДЕТАЛИ /COMPONENTE / TEILE /ELEMENTIT/ЕЛЕМЕНТИ / АЛИ/ DETA ĻAS

120

Nr	A x B x C [mm]	PCS.
1	1200x350x10	1
2	290x200x16	1
3	316x190x18	1
4	316x190x18	1
5	228x198x18	1
6	896x200x16	1
7	876x135x18	1
-	OKUCIA/FITTINGS/ФУРНИТУРА /FERONERIE/BESCHLÄGE/KIINNITTIMET	1

ФУРНІТУРА/ FURNITŪRA

140

Nr	A x B x C [mm]	PCS.
1	1330x350x10	1
2	320x200x16	1
3	316x190x18	1
4	316x190x18	1
5	228x198x18	1
6	996x200x16	1
7	976x135x18	1
-	OKUCIA/FITTINGS/ФУРНИТУРА /FERONERIE/BESCHLÄGE/KIINNITTIMET	1


ФУРНІТУРА/ FURNITŪRA

160


Nr	A x B x C [mm]	PCS.
1	1550x350x10	1
2	320x200x16	1
3	316x190x18	1
4	316x190x18	1
5	228x198x18	1
6	1216x200x16	1
7	1196x135x18	1
-	OKUCIA/FITTINGS/ФУРНИТУРА /FERONERIE/BESCHLÄGE/KIINNITTIMET	1

ФУРНІТУРА/ FURNITŪRA


1




2



3



4



WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA - UWAŻNIE PRZECZYTAĆ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, trzymać opakowanie plastikowe w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.
2. Wszystkie połączenia muszą być dobrze dokręcone, oraz żaden element łączący nie może być luźny.
3. Ostrzeżenie: Bądź świadom ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień, oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu nadstawki.
4. Ostrzeżenie: Nie używać nadstawki, jeżeli jakikolwiek jej element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje elementu, używac wyłącznie elementy, dopuszczone przez producenta.
5. Wszystkie elementy muszą być utrzymane w czystości.
6. Ostrzeżenie: Aby uniknąć przewrócenia się mebla należy użwać go wraz z dostarczanym mocowaniem do ściany.

IMPORTANT, SAVE FOR FURHTER USAGE - READ CAREFULLY

USER'S MANUAL

1. To avoid the danger of suffocation, keep the plastic packaging away from babies and children.
2. All connections must be tightened correctly and not left loose.
3. Warning: Be aware of the risk of strong sources of heat, such as electric or gas radiators etc., which may be located near a shelf unit or other items of furniture as this could cause warping.
4. Warning: Do not use the shelf unit if any of the sections are damaged, or if there are any missing items. Use only those items that are supplied by the manufacturer.
5. All items must be kept clean.
6. Warning: In order to prevent overturning this product must be used with the wall attachement device provided.

ВАЖНО: СОХРАНИТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Во избежание риска удушения, хранить полиэтиленовую упаковку в недоступном для детей и новорожденных месте.
2. Все крепления должны быть плотно затянуты, а детали прочно соединены между собой.
3. Предупреждение: Необходимо принимать во внимание опасность открытого огня и других сильных источников теплового излучения, таких как электро - и газонагреватели, размещенных вблизи надставки.
4. Предупреждение: Не использовать надставку, если какой-либо ее элемент поврежден, разорван или не хватает деталей. Использовать исключительно элементы, допущенные производителем.
5. Все элементы необходимо содержать в чистоте.
6. Предупреждение: Во избежание падения необходимо использовать крепление к стене, поставляемое вместе с мебелью.

IMPORTANT, PĂSTRAȚI PENTRU UTILIZARE VIITORĂ - CITIȚI CU ATENȚIE

MANUAL DE UTILIZARE

1. Pentru a evita riscul de sufocare, nu lăsați ambalajele din plastic la îndemâna sugarilor și a copiilor.
2. Toate conexiunile trebuie să fie bine strânse și niciun element de îmbinare nu poate fi slăbit.
3. Avertisment: Fiți conștienți de riscurile pe care le prezintă focul deschis și alte surse de căldură puternice, cum ar fi încălzitoarele electrice sau pe gaz etc. situate în apropierea extensiei.
4. Atenție: Nu utilizați caseta superioară dacă vreunul dintre elementele sale este deteriorat,
articol rupt sau lipsă, utilizați numai articole aprobate de
producător.
5. Toate elementele trebuie păstrate curate.
6. Avertisment: Pentru a evita căderea mobilierului, acesta trebuie utilizat împreună cu suport de perete furnizat.

WICHTIG, FÜR ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFBEWAHREN - SORGFÄLTIG LESEN

BENUTZERHANDBUCH

1. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie Kunststoffverpackungen außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern auf.
2. Alle Verbindungen müssen fest angezogen sein und es darf kein Verbindungselement lose sein.
3. Warnung: Beachten Sie die Risiken, die durch offenes Feuer und andere starke Wärmequellen wie Elektro- oder Gasheizungen usw. in der Nähe der Erweiterung entstehen.
4. Warnung: Verwenden Sie die obere Box nicht, wenn eines ihrer Elemente beschädigt ist.
zerrissene oder fehlende Gegenstände, nur Gegenstände verwenden, die von genehmigt wurden
Produzenten.
5. Alle Elemente müssen sauber gehalten werden.
6. Warnung: Um ein Umfallen der Möbel zu vermeiden, sollte es zusammen mit verwendet werden Wandhalterung geliefert.

TÄRKEÄÄ, SÄILYTÄ TULEVAISEKSI - LUE HUOLELLISESTI

OHJEKIRJA

1. Tukehtumisvaaran välttämiseksi pidä muovipakkaukset poissa imeväisten ja lasten ulottuvilta.
2. Kaikki liitännät on kiristettävä hyvin, eikä mikään liitososa saa olla löysällä.
3. Varoitus: Ole tietoinen riAskeistä, joita avotuli ja muut voimakkaat lämmönlähteet, kuten sähkö- tai kaasulämmittimet, tms. Sijaitsevat lähellä laajennusta.
4. Varoitus: Älä käytä ylälaatikkoa, jos jokin sen osista on vaurioitunut,
repeytynyt tai puuttuva esine, käytä vain hyväksymiä tuotteita
tuottaja.
5. Kaikki elementit on pidettävä puhtaina.
6. Varoitus: Käytä huonekaluja kaatumisen estämiseksi mukana toimitetun seinäkiinnikkeen kanssa.

SVARĪGI, SAGLABĀJIET TURPMĀKAI LIETOŠANAI – RŪPĪGI IZLASIET MĒBEĻU INSTRUKCIJU

1. Lai izvairītos no nosmakšanas un/vai nožņaugšanās riska, turiet iepakojuma materiālu mazuļiem un bērniem nepieejamā vietā.
2. Visiem stiprinājumiem jābūt cieši pievilktiem, un detaļām jābūt cieši savienotām viena ar otru.
3. BRĪDINĀJUMS: Nepieļaut karstu priekšmetu tiešu ietekmi, piemēram, elektriskos sildītājus, kas var atrasties pie mēbelēm, jo tās var izraisīt deformāciju.
4. BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet mēbeles, ja kāda no detaļām ir bojāta, vai trūkst furnitūras. Izmantojiet tikai tās detaļas, kurus piegādājis ražotājs.
5. Montāžas laikā ievērojiet mēbeļu detaļu tīrību.

ВАЖЛИВО: ЗБЕРЕГТИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ, УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Щоб уникнути ризику удушення, зберігати поліетиленову упаковку в недоступному для дітей і новонароджених місці.
2. Всі кріплення повинні бути щільно затягнуті, а деталі міцно з'єднані між собою.
3. Попередження: Необхідно брати до уваги небезпеку відкритого вогню та інших сильних джерел теплового випромінювання, таких як електро – та газо-нагрівач, розміщених поблизу столу.
4. Попередження: Не використовувати шафи, якщо який-небудь її елемент пошкоджений, розірваний або не вистачає деталей. Використовувати виключно елементи, які допущені виробником.
5. Всі елементи необхідно утримувати в чистоті.